

TMX ULTRASONIC



NOTICE D'UTILISATION

Introduction et avertissement	2
Information générale	3
Opérations de fonctionnement	3
Maintenance	4
Information technique	4
Contenu	5
Garantie	5

INTRODUCTION

Merci pour l'achat de votre nettoyeur Ultrasonic , série professionnelle . Votre appareil répond aux normes de sécurité UE . Son utilisation est sûre et simple.

AVERTISSEMENT

Attention : Le nettoyeur Ultrasonic ne peut être utilisé, entretenu et réparé qu'en suivant les indications du constructeur.

Modifier l'appareil de quelque sorte ou le coupler à d'autres machines est non recommandé et entraîne l'annulation de la garantie.

INFORMATIONS GENERALES

Le nettoyeur Ultrasonic doit être connecté à une prise sécurisée de votre système électrique correspondant à 220/240 volts 50/60 Hz , courant alternatif .

L'appareil ne peut être utilisé qu'à l'intérieur. Il ne doit pas être mis en contact avec l'humidité , ne pas être utilisé dans les salles de bain ou sur le rebord d'un évier ou lavabo. Conservez l'appareil au sec et ne le manipulez pas avec les mains humides .

Une utilisation non conforme à ce qui est écrit plus haut peut entraîner des mauvais fonctionnements (court-circuit, choc électrique etc..)

La réparation de votre nettoyeur ne peut être réalisée que par un technicien qualifié.

INFORMATIONS DE SECURITE

En cas de dommages aux biens ou blessures occasionnées par une mauvaise utilisation du nettoyeur Ultrasonic , le fabricant/détaillant ne peut être tenu pour responsable et décline toute responsabilité. En ce cas la garantie est invalide.

Pour des raisons de sécurité et de licences (CE) la modification ou l'ouverture de votre appareil est interdite.

Le nettoyeur ne doit être branché que sur un système électrique agréé.

Entretenez correctement votre nettoyeur et référez-vous à la notice

Vérifiez que le cordon électrique soit en bon état avant de le brancher.

N'utilisez pas le nettoyeur en atmosphère humide, à chaude température, ou en cas de vibrations excessives .

En entreprises ou collectivités, les règles de sécurité de la convention collective correspondante doivent être appliquées. En école, le professeur ou l'enseignant sont responsables de la bonne utilisation du nettoyeur.

OPERATIONS DE NETTOYAGE

Après avoir placé le nettoyeur sur une surface plane et stable, remplissez le réservoir au 2/3 d'eau. Ajoutez la quantité adéquate de produit de nettoyage (CQ 55, par exemple)

Brancher l'appareil sur une prise adéquate en 220V

Pour les modèles avec système de chauffage, appuyez sur le bouton de mise en marche du chauffage, puis sélectionnez la température désirée. Notez que le nettoyage est plus efficace et plus rapide lorsque vous utilisez le thermostat de chauffage.

Placez les objets à nettoyer dans le panier et mettez le panier dans le bac.

Appuyez sur le bouton « marche » (pour les appareils équipés) ou tournez la minuterie en choisissant le temps de nettoyage . (H2000 et P2000 : tournez le bouton vers la gauche pour une utilisation permanente ; vers la droite pour utiliser la minuterie) Le LED de contrôle s'allume quand le nettoyeur fonctionne .

Après nettoyage de vos objets , rincez à l'eau courante et nettoyez votre bac .

NOTE

Les générateurs de fréquence (transducteurs) atteindront leur capacité maximum après environ 1 à 2 heures d'utilisation .

MAINTENANCE

NOTE : Débranchez votre appareil avant toutes opérations de maintenance

Lorsque vous changez la solution de nettoyage, ne versez pas de liquide sur la façade de l'appareil. Remplissez toujours votre bac en versant par l'arrière.

Vérifiez régulièrement le bon état de votre appareil Ultrasonic , cordon secteur , carcasse, bac etc..

Si vous suspectez un dommage sur votre Ultrasonic , ne l'utilisez plus, Débranchez le et consultez votre revendeur .

INFORMATIONS TECHNIQUES

P600

Alimentation 220-240volt 50-60Hz

Consommation 30 watts

Fréquence Ultrasonique 40 kHz

Puissance Ultrasonique HF 40 watt

Unité Ultrasonique 1 piezo

Dimensions (extérieures) long/larg/
haut 190 x 110 x 125

Dimension du bac 165 x 85 x 50

Contenance du bac 0,6 litre

P4500

Alimentation 220-240volt 50-60Hz

Consommation 450 watts

Fréquence Ultrasonique 35 kHz

Puissance Ultrasonique HF 240 watt

Unité Ultrasonique 3 transducteurs

Minuterie 1-60mn

Dimensions (extérieures) long/larg/
haut 330 x 180 x 235

Dimension du bac 298 x 153x 100

Contenance du bac 4.0 litres

H2000/P2000

Alimentation 220-240volt 50-60Hz

Consommation 80 watts / 120 watts

Fréquence Ultrasonique 35 kHz

Puissance Ultrasonique HF 120-160
watt

Unité Ultrasonique 1-2 transducteurs

Minuterie 1-60mn

Dimensions (extérieures) long/larg/
haut 260 x 140 x 255

Dimension du bac 230 x 108x 80

Contenance du bac 1,6 litres

GARANTIE

Votre nettoyeur Ultrasonic est garanti pour une période de 24 mois à compter de la date de l'achat, dans le cadre d'une utilisation conforme aux instructions .

Pour faire valoir la garantie, conservez votre facture d'achat.