

---

# NOTICE D'UTILISATION

---

# CALDWELL



## Installation ou remplacement des piles

1. Tournez le bouton de contact sur « off »
2. Repérez le côté du casque sans le bouton de volume
3. Déclipsez la partie plastique noire avec la mousse de protection de la coque du casque
4. Enlevez la mousse de protection pour accéder au compartiment de piles.
5. Insérez 2 piles AA en respectant la polarité indiquée dans le boîtier
6. Remettez la mousse de protection en place et refermez l'ensemble.

## Utilisation

1. Dépliez votre casque et étendez les extensions de réglage sur chaque coque.
2. Positionnez votre casque sur la tête et réglez la hauteur pour que vos oreilles soient parfaitement couvertes.
3. Allumez le bouton de volume en le tournant et en réglant le volume d'amplification du son souhaité. Une « LED » rouge de contrôle s'allume au dessus du bouton (visible à travers votre casque)
4. A chaque bruit dépassant 85dbs les micro-capteurs se coupent en moins d'une milli-seconde pour vous offrir la meilleure protection acoustique

- ▶ N'oubliez pas d'éteindre votre casque après l'utilisation. (tournez le bouton de volume en sens inverse jusqu'au « clic »)
- ▶ Gain = 27dbs



## Entretien

- ▶ Utilisez un chiffon sec pour nettoyer les coussins et la coque. Démontez régulièrement les mousses pour les laver.