

# NOTICE D'UTILISATION LEE

## LEE LOAD-ALL II

### AVANT DE COMMENCER A RECHARGER

1. Montez et fixez votre Load All II sur un établi solide et stable à l'aide des 3 vis fournies. Votre presse doit être montée à 1.5 cm maximum du bord de votre établi de manière à pouvoir actionner la poignée.
2. Si vous n'avez pas le « Primer Feed automatique » positionnez le poussoir d'amorce, le ressort et le guide à la position 2.
3. Enlevez les 2 vis de la plaque avant, positionnez le doseur de poudre et le doseur de plomb correspondant à votre rechargement. Remontez sans forcer sur les vis. ATTENTION : respectez les charges de poudre et de plomb !
4. Glissez la manette vers la gauche et remplissez les réservoirs de plomb et de poudre.
5. Triez vos étuis par marque et éliminez les étuis défectueux.

### VOUS POUVEZ MAINTENANT COMMENCER A RECHARGER!

Votre presse est ajustée et réglée en usine et ne nécessite aucun réglage complémentaire.

#### STATION 1

- Glissez le recalibreur, partie gravée en haut, autour de votre douille. Placez l'étui dans la station 1 et descendez la poignée. Cette action recalibre votre étui et le désamorce.

#### STATION 2

- Positionnez une amorce dans l'emplacement n° 2. Déplacez votre étui recalibré à l'emplacement n° 2. Actionnez le levier. Le recalibreur se retirera automatiquement à cette station. Enlevez le complètement de l'étui.

#### STATION 3

- Mettez l'étui à la station 3. Baissez la poignée puis glissez la manette vers la droite pour distribuer la poudre.
- Relevez la poignée et positionnez la bourre correcte, abaissez la poignée jusqu'au blocage.
- Glissez la manette vers la gauche pour distribuer le plomb.
- Remontez la poignée.

#### STATION 4

- Placez maintenant l'étui à la station 4 sous le sertisseur désiré. ( 6 ou 8 plis ). Pour le calibre 12 le sertisseur 8 plis est à l'avant. Pour les autres calibres c'est le sertisseur 6 plis qui est à l'avant.
- Actionnez la poignée jusqu'à ce qu'elle stoppe. Certains étuis nécessiteront un second passage.

#### STATION 5

- Placez immédiatement votre étui à la station 5 et actionnez à nouveau la poignée pour finir votre sertissage en rond.

### IMPORTANT!

La qualité de votre sertissage dépendra du positionnement correct de votre bourre. Des étuis écrasés ou en accordéon indiquent une bourre trop grande. Un trou ou un renforcement indique une bourre trop petite.

