

# LYMAN I200 DPS II



1. Vérifiez que l'adaptateur/convertisseur est celui livré avec l'appareil:  
220V Adapter – Modèle: A21531GC; AC Adapter  
Input: 230V; 50Hz  
Output: 15V; 310mA; 4.65VA
2. Vérifiez que le switch 'voltage' en dessous (si présent sur l'appareil) est sur le bon réglage (220v)
3. Nettoyez la plateforme de la balance avec un chiffon utilisé non statique (ex. chiffon pour sèche linge utilisé)
4. Evitez de mettre l'appareil à proximité des lumières fluorescente, téléphones mobiles et portables, et autres appareils électroniques qui peuvent donner des affichages erratiques. Les chauffages et climatisations peuvent aussi poser des interférences
5. Vérifiez que la balance est sur un établi bien stable et pas incliné
6. Nettoyez avec soin sous la plateforme de la balance avec une brosse non statique pour enlever les grains de poudre ou autre saleté
7. Mettez l'appareil en affichage GRAIN. Une fois calibré, l'appareil doit afficher 0.00. Sinon appuyez sur le bouton UNIT jusqu'au moment où l'écran affiche 0.00
8. Vérifiez que le tube «doseur» est bien inséré dans l'appareil
9. Evitez les forts courant d'aire (fenêtre, sortie climatisation, etc.)
10. Si l'appareil a été hors fonction ou stocké depuis longtemps. Laisser l'appareil branché pendant 24h pour stabiliser
11. Videz la poudre après chaque utilisation
12. En cas de surcharge de poudre, vérifier que le tube adaptateur de réduction est installé