

LEE SAFETY SCALE



Mise en Place

- 1 Placez votre balance sur une surface plane.
- 2 Positionnez les poids sur la position zéro. Bloquez la fenêtre de pesée des grains et dixièmes de grains en appuyant sur le bouton de blocage.
- 3 Placez le fléau sur la base. Vérifiez que celui-ci se manoeuvre librement. Attention de ne pas abimer la lame de rasoir sous le fléau.
- 4 Ajustez le fléau sur le repère de la base en vissant ou dévissant le poids de réglage du zéro. Cette opération doit être effectuée à chaque utilisation de votre balance.

Exemple 1

- ▶ Lire 13.3 grains.
- ▶ Le poids de pesée de Dizaine de grains est sur le 10.
- ▶ Le cadran des grains indique 3.
- ▶ La fenêtre des Dixièmes de grains affiche 3 lignes blanches. Lisez toujours celle du milieu.(3 sur la photo).

Exemple 2

- ▶ Lire 13.0 grains.
- ▶ Notez que la ligne blanche qui devrait être sur la droite du zéro est sur la position 9.
- ▶ Exemple 3